VESTES DE TRAVAIL ST-800

HOMME

	S	M	L	XL	XXL	XXXL
I-LARGEUR	62	64	66	68	70	72
L-LONGUEUR	68	68	68	68,7	69,4	70

I-LARGEUR:

Posez la veste de travail à plat sur une table. Veillez à ne pas former de plis. Mesurez ensuite horizontalement de gauche à droite, à environ 3cm en dessous des manches.

L-LONGUEUR:

Posez la veste de travail à plat sur une table. Afin de déterminer la bonne longueur, mesurez à partir de la couture du col jusqu'au bas de la veste.

Toutes les dimensions sont données en centimètres (cm).